

## PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1. Conectar medidor a la red eléctrica y encenderlo.
2. Esperar que el proceso de arranque del medidor termine correctamente.
3. Conectar **cable USB**, primero al medidor y luego al PC.
4. Abrir la aplicación **S.M.A.R.T.** en el PC.
5. Pinchar en la pestaña '**Instrument**' y después '**Upgrade Firmware**'.
6. Se abrirá una ventana, selección el fichero de software descargado anteriormente (.rvr).
7. Pinchar en '**Open**' y confirmar la selección.
8. El proceso de actualización de software comenzará automáticamente.
9. Espera unos minutos mientras el nuevo software se descarga en tu PC.
10. Una vez que está totalmente descargado, aparecerá una ventana en el PC con el siguiente mensaje: '**Power on the meter to activate FW \*\*PROGRAM SUCCESFULL\*\***'.
11. Si el medidor no se apaga automáticamente, apagarlo y encenderlo de nuevo para comprobar en el arranque o en la opción '**Meter Info – Info About**' la versión de software del medidor.